

ディスクの出し入れについて



ディスクの出し入れは
必ずボタンを押す

開/閉▲

トレイを
引っぱらない



トレイを
手で押さない




故障の原因になります


ディスクの正しい入れかた



ガイドに合わせて
入れます



12 cm



8 cm



- ディスクは上図のように正しく置く
- トレイには、1枚のディスクを入れる
- ラベル面を上にして置く

RQCA1543